R19 V2014/12 (John Deere)

Dossier 13 015
Mise a jour le 33/12/2014 A 10H15

KA1 : Bistable sécurité ramassage
KA2 : Relais sécurité ramassage
KA3 : Relais sécurité ramassage
KA4 : Bistable giro flottant (option)
KA5 : Relais securite frein de parking (30/40A)
KA6 : Bistable flottant pickup (option)
KA7 : Carte relais (ventilation/avancement)
KA8 : Carte relais (anti-demarrage/ramassage)
KA9 : Relais démarrage
KA10 : Relais mise en marche climatisation
KA11 : Compresseur climatisation
KA12 : Turbine pressurisation climatisation

Boite de commande
Climatisation Voir plan detail
Plafonier
Cde ventil.
Secu surpres.
Marche presuris.
Turb. presuris.
compresseur climatisation 1
Poignée 13 boutons
BP4
BP7
BP5
BP8
BP12
BP3
BP6
BP11
BP10
BP9
BP1
BP2
SW1F
(Option SUSTENTATION)
Relais 4410001 KA6
Vis pot sustentation (*)
Relais 4410001 KA4
(Option giro)
Capteur vitesse ventilo
Vitesse mecanique 2
Ecran moteur
CAN BUS
Boite bornier
Feux AV Droite CD
Clignotant
Veilleuse
Masse
Code
Phare
Option Cabine
Pomme DU Noix
Girophare
Prises Poste
Essuie Glace
Disjoncteur thermique réarmable
Klaxon
Inter jaune
Inter rouge
Prise toit Cabine
Phares de travail avant
Phare de travail derriere le siege
Frein de Parking
Klaxon
Avancement
Prise prog.
Contact siege
CARTE RELAIS KA7
CARTE RELAIS KA8
Autorisation ramassage
Trenie pleine
Turbine
Egaliseur trenie
+12V apres contact
Embrayage ramassage
Ventilation
alim pot sustentation (*) via 4 relais KA6
Potars SUSTENTATION
Huile hydraulique
Voyant alignement avant (Option Crabes)
Voyant alignement arrière (Option Crabes)
Acceleration 4x1
Colonnette
Clapets
Frein
Marron Noir
Feux AV Gauche AB
Vitesse 2
Embrayage ramassage
Vidange trenie
Fermeture trenie
Montee pickup
Descente pickup
Levage trenie
Descente trenie
Tendin ou jauge gazoil
Info capteur vitesse ventilo
Mise en route inversion
Inversion sens ventilo huile
Tendin batterie
Veilleuse
Clignotant gauche
Clignotant droit
Turbine
Phare de travail
Girophare
Egaliseur trenie
+ apres contact
+ apres contact
+ apres contact
Demarrage
+ avant contact
+ avant contact
Frein
Excitation relais ramassage
Decalage - (option crabes)
Decalage + (option crabes)
Marche avant CD2
Marche arriere CD1
Inversion poles ventilateur (option)
Voyant Alignement Avant
Voyant Alignement Arrière
Mise en route decalage
Vitesse mecanique 2
Info accelerateur
- Accelerateur
Potentiometre ventilation
Inversion Rotor
Voyant niveau hydraulique mini
+ Accelerateur
Alimentation sustentation
Consigne sustentation
Consigne sustentation
option crabes
Option Crabes
Pos Crabes
Option Crabes
Option Crabes
Option Crabes
CAN BUS
Bloc moteur
Demarrage Masse
Avancement CD2
Avancement CD1
Coffre batterie
Coupe batterie
Batterie
sans crabes
Feux AR Droit
Velleuse
Stop
Cligno
Feux AR Gauche
Velleuse
Cligno
Prise programmation
Calculateur MC012-010-B0000 PLUS+1 Controller
CAPTEUR ULTRA SON 32
Turbine
Ventil
Ramassage