R16 (avec option crabe) V2010

Dossier 10 007

Mise a jour du 10/02/2010 A 16H30

Feux AV Droite CD

Clignotant R 5
Veilleuse J 2
N 3
Code G/N 4
Phare V/N 1

Poignée 6 boutons

SW1 SW5 SW4 SW3 SW2 SW6

Option

Buzzer sur boite

X20 25G1

Montee giro
Descente giro
Rentree giro
Sortie giro

Embrayage ramassage

Potard ventilation (option)

Klaxon

Phare de travail avant
Phare de travail derriere le siege

Frein de Parking
Klaxon siege

Avancement
Vert
Jaune Noir
Blanc
Rouge Bleu

Contact siege

+12V apres contact
Tremie pleine 32 11
Contact droit tremie 24 23
Contact gauche tremie 28 16
Turbine 20 20

Boite de commande

Colonnette
X3 X8 X7 X6 X10

X3 5G1.5
X8 5G1.5
X7 9G1
X6 6

Masse +12V Ecran

Brise prog 5G0.75
X1
X2 25G1

C1 GRIS
Masse
+APC
CAN+
CAN-
CAN SH
ALIM 5V

Automate (voir annexe) SAUER MC024-10

(avec crabe)
C2 NOIR

Boite bornier

1	
2	Vitesse 2
3	Embrayage ramassage
4	
5	Vidange tremie
6	Fermeture tremie
7	Montee pickup
8	Descente pickup
9	Levage tremie
10	Descente tremie
11	Temoin ou jauge gazoil
12	Temperature d'eau
13	Compte tours
14	Temoin prechauffage
15	Temoin batterie
16	Veilleuse
17	Clignotant gauche
18	Clignotant droit
19	Temoin huile moteur
20	Turbine
21	Phare de travail
22	Girophare
23	
24	Voyant contact droite tremie
25	+ apres contact
25	+ apres contact
25	+ apres contact
26	Demarrage
27	+ avant contact
27	+ avant contact
28	Voyant contact gauche tremie
29	Frein
30	Alimentation tremie
31	Avancement -
32	Voyant tremie pleine
33	
34	
35	Connecteur pompe avancement C02
36	Connecteur pompe avancement C01
37	Alim 5V
38	Masse capteurs
39	
40	Inversion pales ventilateur (option)
41	Info 1 avant capteur de direction
42	Info 1 arriere capteur de direction
43	Info mise en crabes
44	Cde mise en crabes
45	
46	
47	
48	Potentiometre ventilation (option)
49	Potentiometre ventilation (option)
50	

Ramassage
Egaliseur (option)
Clapets
Clapets

Cont droit tremie
3amp
Frein
R3
R4
R2 25amp
Cont gauche tremie

Coffre batterie
Coupe batterie
Batterie
W05A

Ventilateur refroidisseur

70A
Relais prechauffage (Dans boite)

Capteur de direction avant
Capteur de direction arriere

Bloc moteur

+ Permanent
Demarrage
Masse
Arret
Buzzer
Niveau huile
Temoin batterie
Compte tours
Prechauffage bougies
Reserve
Temperature d'eau

Avancement C02
Avancement C01

1	Veilleuse
2	Feux stop
3	Cligno droit
4	Masse
5	Cligno gauche
7	Palpeur tremie

Ecl. Plaque
Ecl. Plaque

Feux AR Droit
Veilleuse
Stop
Cligno

Feux AR Gauche
Veilleuse
Stop
Cligno

Feux AV Gauche AB
Code G/N 4
Phare V/N 1
N 3
Clignotant R/N 5
Veilleuse J/N 2

R1=Relais securite anti-demarrage (30A)
R2=Relais ventilateur refroidisseur huile (30A)
R4=Relais puissance demarrage (70A)
R5=Relais securite frein de parking (30A)

Ce plan est la propriété exclusive de AMB ROUSSET, il ne peut être reproduit, utilisé ou communiqué sans autorisation

Tolérance générale du plan ±0.5mm

AMB
Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU
tel:04.76.36.73.73
fax:04.76.36.70.82

SCHEMA ELECTRIQUE
R16 avec crabe 2010

N° plan : R16-AUD-L40-008979_0C
Échelle
Matière :
Traitement :
Dessiné par : TORCATIS crée le : 11/06/2008
Ep : P/M : 0
Utilisé dans

Ind.	Modification	Date	Nom	1ère saison
0C	SHEMAS 2010	01/07/2010	FERNANDES	
0B	SHEMAS 2009	31/03/2009	FERNANDES	
0A	1ère validation	11/06/2008	TORCATIS	

R16	AUD