R16 (sans option crabes) V2013

Dossier 13015

Mise a jour du 15/05/2013 A 09H00

R1=Relais securite anti-demarrage (30A)
R2=Relais ventilateur refroidisseur huile (30A)
R3=Phares de travail
R4=Relais puissance demarrage (70A)
R5=Relais securite frein de parking (30A)

R8=Relais mise en marche climatisation
R9=Compresseur Climatisation
R10=Turbine pressurisation climatisation

Boite de commande

Climatisation
Voir plan detail

Plafonier
Cde ventil.
Secu surpres.
Moteur compr.
Marche presuris.
Turb. presuris.

Boite bornier

Poignée 6 boutons

SW1
SW5
SW4
SW3
SW2
SW6
BP1

(X) Ou BP Flottant
Marche

(Option flottant pickup)

Relais 4410001 R6
Relais 4410001

Montee giro
Descente giro

Option

Feux AV Droite CD
Clignotant
Veilleuse
Masse
Code
Phare

Embrayage ramassage

Potard ventilation (option)

Klaxon

Option Cabine Pomme
Phare de travail avant
Phare de travail derrière le siege

Option Cabine Pomme OU Noix
Giropharе
Prises Poste
Essui Glace

Avancement
Masse
Prise prog

Frein de Parking
Klaxon siege
Contact siege

Feux AV Gauche AB
Clignotant
Veilleuse
Masse
Code
Phare

+12V apres contact
Tremie pleine
Tremie pleine (Option)
Contact droit tremie
Contact gauche tremie
Turbine

Colommette

2	Vitesse 2
3	Embrayage ramassage
4	
5	Vidange tremie
6	Fermeture tremie
7	Montee pickup
8	Descente pickup
9	Levage tremie
10	Descente tremie
11	Temoin ou jauge gazoil
12	Temperature d'eau
13	Compte tours
14	Temoin prechauffage
15	Temoin batterie
16	Veilleuse
17	Clignotant gauche
18	Clignotant droit
19	Temoin huile moteur
20	Turbine
21	Phare de travail
22	Girophare
23	
24	Voyant contact droite tremie
25	+ apres contact
25	+ apres contact
25	+ apres contact
26	Demarrage
27	+ avant contact
27	+ avant contact
28	Voyant contact gauche tremie
29	Frein
30	Alim sécu trémie
31	
32	Trenie pleine 1
33	Décalage - (option)
34	Décalage + (option)
35	Connecteur pompe avancement C02
36	Connecteur pompe avancement C01
37	
38	
39	
40	Inversion pales ventilateur (option)
41	
42	
43	Mise en route décalage (option)
44	
45	
46	
47	
48	Potentiometre ventilation (option)
49	Potentiometre ventilation (option)
50	
70	Trémie pleine 2 (option)

Coffre batterie
Coupe batterie
Batterie

Bloc moteur
+ Permanent
Demarrage
Masse
Arret
Buzzer
Niveau huile
Temoin batterie
Compte tours
Prechauffage bougies
Reserve
Temperature d'eau

Ventilateur refroidisseur

Avancement C02
Avancement C01

Relais prechauffage (dans boite)

Cont Droit Trémie
Cont gauche trémie
Jamp
Frein

Clapets

Feux AR Droit
Velleuse
Stop
Cligno

Ecl Plaque

1	Velleuse
2	Feux stop
3	Cligno droit
4	Masse
5	Cligno gauche
6	Phare de travail
7	Palpeur trenie 1
8	+APC
9	Palpeur trenie 2 (option)

Feux AR Gauche
Velleuse
Stop
Cligno

S13501

Vert (2)	8
Noir	Masse
Bleu (4)	10
Violet	Masse
Blanc (6)	6
Gris/rose	Masse
Marron (8)	33
Rouge/bleu	Masse
Jaune (10)	34
Blanc/vert	Masse
Gris (12)	5
Marron/vert	Masse
Rose (14)	9
Blanc/jaune	Masse
Rouge (16)	7
Jaune/marron	Masse

Option Crabes

S13502

Vert (2)	43
Noir	Masse
Bleu (4)	43
Violet	Masse
Blanc (6)	29
Gris/rose	Masse
Marron (8)	2
Rouge/bleu	Masse
Jaune (10)	48
Blanc/vert	048
Gris (12)	20
Marron/vert	Masse
Rose (14)	3
Blanc/jaune	Masse
Rouge (16)	3
Jaune/marron	Masse

Ce plan est la propriété exclusive de AMB ROUSSET, il ne peut être reproduit, utilisé ou communiqué sans autorisation. Tolérance générale du plan ±0.5mm

Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU
tel:04.76.36.73.73
fax:04.76.36.70.82

SCHEMA ELECTRIQUE
R16 sans crabe 2013
N° plan : R16-AUD-L40-008981_0E
Echelle
Matière :
Traitement :
Dessiné par : FERNANDES crée le: 11/06/2008
Ep :
P/M : 0
Utilisé dans

Ind.	Modification	Date	Nom	1ère saison	R16	AUD
0E	SHEMAS 2013	15/05/2013	FERNANDES			
0D	SHEMAS 2011 et 2012	02/02/2011	FERNANDES			
0C	SHEMAS 2010	01/07/2010	FERNANDES			