R19 V2010 (avec option crabes)

Dossier 10 007

Mise a jour le 22/03/2010 A 11H00

Feux AV Droite CD

Clignotant
Veilleuse
Code
Phare

Poignée 6 boutons

SW1 SW5 SW4 SW3 SW2 SW6

Option

Buzzer

Flottant (option pommes)

Boite de commande

Boite bornier

1	
2	Vitesse 2
3	Embrayage ramassage
4	
5	Vidange tremie
6	Fermeture tremie
7	Montee pickup
8	Descente pickup
9	Levage tremie
10	Descente tremie
11	Temoin ou jauge gazoil
12	Temperature d'eau
13	Compte tours
14	Temoin prechauffage
15	Temoin batterie
16	Veilleuse
17	Clignotant gauche
18	Clignotant droit
19	Temoin huile moteur
20	Turbine
21	Phare de travail
22	Girophare
23	Egaliseur tremie
24	Voyant contact droite tremie
25	+ apres contact
25	+ apres contact
25	+ apres contact
26	Demarrage
27	+ avant contact
27	+ avant contact
28	Voyant contact gauche tremie
29	Frein
30	Alimentation tremie
31	Avancement
32	Voyant tremie pleine
33	Decalage -
34	Decalage +
35	Connecteur pompe avancement C02
36	Connecteur pompe avancement C01
37	Alim 5V
38	Masse (5V)
39	PVG direction 1
40	Inversion pales ventilateur (option)
41	Info 1 avant capteur de direction
42	Info 1 arriere capteur de direction
43	PVG direction 2
44	
45	Vitesse mecanique 2
46	Info 2 avant capteur de direction
47	Info 2 arriere capteur de direction
48	Potentiometre ventilation
49	Inversion rotor
50	Voyant niveau hydraulique mini

Coffre batterie

Batterie

Coupe batterie

Bloc moteur

Masse electrovanne
Electrovanne gazoil
Demarrage
Masse
Buzzer (temp eau maxi)
Pression huile mini
Temoin batterie
Compte tours
Prechauffage
Temperature d'eau
Avancement C02
Avancement C01

Relais prechauffage (Dans boite)

Feux AR Droit

Veilleuse
Stop
Cligno

Ecl. Plaque

Veilleuse
Feux stop
Cligno droit
Masse
Cligno gauche
Phare de travail
Palpeur tremie

Ventil
Ramassage
Clapets
Clapets
Cont Droit tremie
Cont gauche tremie
Frein
Embrayage ramassage
Tremie/ramassage
PVG direction

Colonnette X3 X8 X10 X7 X6

Klaxon
Inter jaune
Inter rouge
+ Permanent
Phare de travail avant
Phare de travail derriere le siege
Frein de Parking
Klaxon
Avancement
Contact siege
Contact droit tremie
Contact gauche tremie
Tremie pleine
Turbine
Egaliseur tremie
Vitesse mecanique 2
+12V apres contact

X20 2561
X21 7G1.5
X1
X2 2561
Prise prog 5G0.75

Masse 1
+12V 2
DP200 Ecran 3
(Si option crabes) 4
5

C1 GRIS
Masse
+APC
CAN+
CAN-
CAN SH
ALIM 5V

Automate (voir annexe) SAUER MC024-10

(avec crabe)

C2 NOIR

Capteur de direction 3 arriere
Capteur de direction avant

Feux AV Gauche AB

Code
Phare
Clignotant
Veilleuse

Feux AR Gauche

Veilleuse
Stop
Cligno

R1=Relais securite anti-demarrage (30/40A)
R2=Relais ventilateur refroidisseur huile (30/40A)
R3=Blame flottant (pommes)
R4=Relais puissance (30/40A)
R5=Relais securite frein de parking (30/40A)

Ce plan est la propriété exclusive de AMB ROUSSET, il ne peut être reproduit, utilisé ou communiqué sans autorisation. Tolérance générale du plan ±0.5mm

Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU
tel:04.76.36.73.73
fax:04.76.36.70.82

SHEMAS ELECTRIQUE
Complet R19 2010 avec crabe

N° plan : R19-AUD-L40-009961_0B
Echelle
Matière :
Traitement :
Dessiné par : FERNANDES crée le : 06/05/2009
Ep :
P/M : 0
Standard :

Ind.	Modification	Date	Nom	1ère saison	Observations
0B	1ère validation	04/06/2010	FERNANDES		
0A	1ère validation	06/05/2009	FERNANDES		