R31 V2006

Dossier 06 049

R1=Relais securite anti-demarrage (20A)

R2=Relais securite siege

R3=Bilame flottant (pommes)

R4=Relais securite anti demarrage (70A)

Buzzer sur boite

Cobra 9 boutons + inverseur

Arret

Tapis feuilles

Feux AV Droite

Phare
Veilleuse
Code
Clignotant

Montee giro
Descente giro
Sortie giro
Rentree giro

Colonnette

Klaxon

Phare de travail avant

Phare de travail derriere le siege

Klaxon Siege

Frein de Parking

Avancement

Contact siege

Feux AV Gauche

Embrayage ramassage
Turbine

+12V apres contact

Accelerateur -
Accelerateur +

Sustentation
Ventilation

Automate (voir annexe)
SAUER Plus 1

X19.7	Montee pick-up
X19.8	Descente pick-up
X19.10	Deport-
X19.11	Deport+
X19.12	Sustentation
X19.18	Cons Sustentation
X19.3	Can-
X19.4	Can+
X19.5	Masse

Ecran

X23.1	Masse
X23.2	+12V
X23.3	Can-
X23.4	Can+
X23.5	Masse

Boite de commande

1	Tapis feuilles
2	Vitesse 2
3	Embrayage ramassage
4	Voyant niveau hydrolique
5	Vidange tremie
6	Fermeture tremie
7	Montee pickup
8	Descente pickup
9	Levage tremie
10	Descente tremie
11	Tenoin ou jauge gazoil
12	Temperature d'eau
13	Compte tours
14	Temoin prechauffage
15	Temoin batterie
16	Veilleuse
17	Clignotant gauche
18	Clignotant droit
19	Temoin huile moteur
20	Turbine
21	Phare de travail arriere
22	Info codeur roue avant
23	Info codeur roue arriere
24	Clapet central pick-up
25	+ apres contact
25	+ apres contact
25	+ apres contact
26	Demarrage
27	+ avant contact
27	+ avant contact
28	Giraphare
29	Frein
30	Avancement +
31	Avancement -
32	Voyant tremie pleine
33	
34	
35	Alim 5V codeur
36	Masse codeur et potar sustent.
37	
38	Vitesse rotor
39	Alim bobine PVG direction
40	Capteur pres. sustentation
41	Cmd PVG direction
42	
43	Cmd PVG sustentation
44	Moteur accel -
45	Moteur accel +
46	
47	
48	Potentiometre ventilation
49	Inversion rotor
50	

Ventil
Grille
Tapis
Rotor

Clapets

Relais descente Clapet central

7.5A

Frein

Boite barnier

Feux AR Droit

1	Veilleuse
2	Feux stop
3	Cligno droit
4	Masse
5	Cligno gauche
6	Phare de travail
7	Palpeur tremie pleine

Ecl. Plaque

Feux AR Gauche

Veilleuse
Stop
Cligno

Coffre batterie

Batterie

Coupe batterie

Masse

Marche avant proportionnel
Marche arriere porportionnel

Bloc moteur

1	+ Permanent
2	Demarrage
3	Masse
4	Arret
5	Buzzer
6	Niveau huile
7	Tenoin batterie
8	Compte tours
9	Prechauffage
10	Reserve
11	Temperature d'eau

Moteur accelerateur

Ce plan est la propriété exclusive de AMB ROUSSET, il ne peut être reproduit, utilisé ou communiqué sans autorisation. Tolérance générale du plan ±0.5mm

Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU
tel:04.76.36.73.73
fax:04.76.36.70.82

SCHEMA ELECTRIQUE
R31 2006

N° plan : R31-AUD-L40-011890_0A

Echelle

Matière :

Traitement :

Dessiné par : FERNANDES crée le : 02/11/2010

Ep : P/M : 0

Utilisé dans

Ind.	Modification	Date	Nom	1ère saison	R31	AUD
0A	1ère validation	02/11/2010	FERNANDES			